

PHILIPS

sonicare



Spazzolino elettrico
sonico

4100 Series

Tecnologia Sonicare
QuadPacer e SmarTimer
Design ergonomico e compatto
14 giorni di durata della batteria



HX3681/54

Addio spazzolino manuale. Benvenuto Sonicare. Sbianca i denti tutte le volte che li spazzoli

La tecnologia sonica combinata con lo spazzolino rimuove delicatamente le macchie, per denti naturalmente più bianchi tutte le volte che li spazzoli.

Progettato su misura per te

- Passaggio da una modalità all'altra: Clean e Sensitive
- Minore utilizzo. Riutilizzo maggiore
- Batteria a lunga durata di 14 giorni
- Non dimenticare mai di sostituire le testine

Un sorriso più bianco e più sano

- Sbianca i denti tutte le volte che li spazzoli
- La nostra tecnologia ti offre una pulizia profonda ma delicata

Pulizia ottimale

- Ottimizza la pulizia dei denti con SmarTimer e QuadPacer

Protegge le gengive

- Il sensore di pressione aiuta a proteggere denti e gengive

In evidenza

Sbianca i denti tutte le volte che li spazzoli



Lo spazzolino elettrico Sonicare con tecnologia sonica avanzata rimuove delicatamente le macchie, per denti naturalmente più bianchi tutte le volte che li spazzoli.

Protegge le gengive



Il sensore di pressione integrato rileva automaticamente la pressione applicata, ti avvisa e riduce le vibrazioni dello spazzolino automaticamente per proteggere le gengive. Lo spazzolino emetterà un suono intermittente per ricordarti di ridurre la forza esercitata. 7 persone su 10 hanno trovato questa funzione utile per migliorare la pulizia dei denti.

Tecnologia Sonicare avanzata



Le potenti vibrazioni delle setole guidano le microbollicine in profondità tra i denti e lungo il bordo gengivale, per un'esperienza rinfrescante.

In soli 2 minuti otterrai l'equivalente di due mesi di spazzolamento manuale.** 31.000 movimenti al minuto dello spazzolino puliscono delicatamente i denti, dissolvono la placca e la rimuovono per una pulizia quotidiana eccezionale.

SmartTimer e QuadPacer



La funzione SmarTimer di 2 minuti e la funzione QuadPacer di 30 secondi ti guidano nello spazzolare i denti per il tempo consigliato, coprendo tutte le zone del cavo orale e assicurando una pulizia completa.

Promemoria per la sostituzione della testina BrushSync



Tutte le testine si usurano nel corso del tempo, pertanto ti consigliamo di tenerle d'occhio per accertarti che siano ancora in grado di garantire una pulizia ottimale. La nostra tecnologia BrushSync monitora il tempo di utilizzo della testina e la pressione esercitata. Il promemoria di sostituzione BrushSync sul manico e un breve segnale acustico ti segnalano quando è arrivato il momento di sostituire la testina.

2 modalità con le opzioni Clean e Sensitive



Passa da una modalità all'altra per rendere confortevole la pulizia dei denti.

Batteria a lunga durata



La batteria dura fino a 14 giorni, così puoi evitare di caricarla per lunghi periodi.

Diamo un taglio ai rifiuti



Philips si prefigge di ridurre i rifiuti elettronici. Un modo per farlo è ridurre al minimo il numero di adattatori che immettiamo sul mercato. Questi prodotti vengono forniti senza un alimentatore perché ci impegniamo a ridurre i rifiuti elettronici.

Specifiche

Assorbimento

Voltaggio: DC5V

Specifiche tecniche

Autonomia (da completamente carica a scarica):

14 giorni***

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Aspetto e rifiniture

Colore: Nero

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

Facilità d'uso

Indicatore di stato della batteria: La spia della batteria mostra lo stato di carica

Sistema con testine: Testine ad aggancio

semplice

Manico: Design ergonomico e compatto

Promemoria per la sostituzione della testina

BrushSync: Avviso di sostituzione, Per sapere sempre quando, sostituire la testina, L'icona del promemoria si illumina, per garantire sempre risultati ottimali

Accessori inclusi

Manico: 1 serie 4100

Testine: 1 W Optimal White

Caricabatterie: 1

Prestazioni di pulizia

Prestazioni: Sbianca i denti tutte le volte che li spazzoli

Timer: Quadpacer e SmarTimer

Feedback sulla pressione esercitata: Vibrazione del manico per avvertire l'utente

Modalità

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

2 modalità: Clean, Sensitive

Tecnologia con sensore di movimento intelligente

Promemoria per la sostituzione della testina

BrushSync: Per sapere sempre quando, sostituire la testina

Sensore di pressione: Avvisa quando viene esercitata una pressione eccessiva

